

Service Anleitung

622

Ausgabe Dezember 1979



Technische Daten

Stromart Netzspannungen Antrieb Leistungsaufnahme Stromaufnahme

Anlaufzeit Piattenteller Plattenteller-Drehzahlen Tonhöhen-Abstimmung Drehzahlkontrolle

Empfindlichkeit des Leuchtstroboskops (für 0,1 % Drehzahlabweichung) Gesamtgleichlauffehler

Störspannungsabstand (nach DIN 45 500)

Wirksame Tonarmlänge Kröpfungswinkel Tangentialer Spurfehlwinkel Tonarm Lagerreibung

Auflagekraft

Gewicht

Wechselstrom 50 − 60 Hz

110 − 125 Volt, 220 − 240 Volt
elektronisch geregeltes Direkt-Antriebssystem Dual EDS 500
ca, 2 Watt, Motor bei Spielbetrieb ≤ 50 mW
an 220 V 50 Hz: bei Anlauf 35 mA bei Spielbetrieb 15 mA
an 110 V 60 Hz: bei Anlauf 65 mA bei Spielbetrieb ca, 25 mA
(bis zum Erreichen der Nenndrehzahl) 2 − 2,5 s bei 33 1/3 U/min
nichtmagnetisch, dynamisch ausgewuchtet, abnehmbar, 1,4 kg, 304 mm ф
33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar.
für beide Drehzahlen mit Dreh-Widerstand einstellbar, Regelbereich 10 %
mit Leuchtstroboskop für Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min,
50 und 60 Hz im Plattentellerrand integriert
6 Striche pro Minute bei 50 Hz

7,2 Striche pro Minute bei 60 Hz
DIN ±0,05 %
WRMS ±0,03 %
Rumpel-Fremdspannungsabstand >50 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand >75 dB
verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer
Vierpunkt-Spitzenlagerung
221 mm
20 4'
0,16° /cm

vertical <0.07 mN (0.007 p) horizontal <0.15 mN (0.015 p)

von 0 - 30 mN (0 - 3 p) stufenlos regelbar mit 1 mN- (1/10 p) Kalibrierung im Bereich von 0 - 15 mN (0 - 1,5 p), betriebssicher ab 2,5 mN (0,25 p) Auflagekraft ca. 5,4 kg


Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen


(bezogen auf die Abtastspitze)


Inhalt

Seite		
1	Technische Date	en
2	TA-Anschlußsch	
3	Schaltbild	
4	Direkt-Antriebs	System Dual EDS 500
4		Austausch der Motorelektronik
4		Austausch der Motormechanik
5		Einstellen der Nenndrehzahlen
5		Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min
5	Stroboskop	On Stone and Thorn College of the Co
5	Tonhöhenabstin	nmuna
5	Tonarm und To	
6	TOTION ONG TO	Austausch des Tonarmes oder des Federhauses
6		Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung
6		Einstellen der Tonarmlager
6		Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers
6	Antiskating-Ein	
7	Tonarmlift	Terreng
7	1 Ondi milit	Austausch der Liftplatte
7	Tonarmsteuerun	
7	Kurzschließer	i.a
8	Startvorgang	
8	Manueller Start	
8	Dauerspiel	
8	Stoppschaltung	
8	Endabstellung	
9		Tanacasa faatas alat
9	Justagepunk te:	Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt
9		Tonarmabhebehöhe
9		Netzschalter
9		
9		Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf
10		Vertikale Tonarmbewegung
		Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs
10		Plattenteller läuft nicht an
10		Tonarm setzt nicht am Rande auf
10		Motor schaltet nicht ab
10		Akustische Rückkopplung
10 - 13		xplosionsdarstellungen
14	Schmieranweisu	ng

Fig. 1 TA-Anschlußschema










Plate speed resided.
Plate spe

Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500

Für die Reparatur des Dual EDS 500 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig. Eingriffe in Motor oder Motorelektronik sollen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden.

Austausch der Motorelektronik kpl.

- Netzstecker ziehen. Plattenteller 4 abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- Zylinderblechschrauben 112 und Abdeckung des Netzteiles entfernen.
- Verbindung für Betriebsspannung an der Netzplatte 109 lösen. Verbindungsleitungen zum Drehzahlfeinregler 129 und zum Drehschalter 5 sowie zum Generator ablöten. Mit einer Flachzange die Verschränkung des Haltewinkels 150 öffnen.
- 4. Motorelektronik abnehmen.
- Austausch-Motorelektronik einsetzen und Verbindungsleitungen anlöten – siehe Anschlußschema Fig. 5.
- Abdeckung auf Netzteil schieben und mit den Zylinderblechschrauben 112 befestigen.
- Gerät in Normallage. Netzverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen Stromaufnahme bei Spielbetrieb:

220 V/50 Hz ca, 15 mA 110 V/60 Hz ca, 25 mA

Nenndrehzahlen überprüfen Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

Austausch der Motormechanik

- Netzstecker ziehen. Plattenteller 4 abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- Zylinderblechschrauben 112 und Abdeckung des Netzteiles 113 entfernen. Verbindung für die Betriebsspannung an der Netzplatte 109 lösen.
- Verbindungsleitungen zum Motor und Generator ablöten. Mit einer Flachzange die Verschränkungen des Haltewinkels 150 öffnen. Motorelektronik 152 abnehmen. Zylinderschraube 151 und Haltewinkel 150 entfernen.

- Gewindestifte 13 lösen und Tellerkonus 12 abnehmen. Die drei Zylinderschrauben 148 entfernen. Motormechanik 149 abnehmen.
- Tellerkonus 12 auf Austausch-Motormechanik stecken und befestigen. Austausch-Motormechanik mit den drei Zylinderschrauben 148 befestigen. Haltewinkel 150 mit Zylinderschraube 151 befestigen, Motorelektronik 152 einsetzen und Haltelaschen schränken.

Verbindungsleitungen anlöten bzw. stecken (Fig. 5). Abdeckung auf Netzteil schleben und mit den Zylinderblechschrauben 112 befestigen.

 Gerät in Normallage bringen. Netzverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen. Stromaufnahme bei Spielbetrieb:

220 V/50 Hz ca. 15 mA 110 V/60 Hz ca. 25 mA

Nenndrehzahlen überprüfen Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

Einstellen der Nenndrehzahlen

Mit dem Drehknopf 7 den Drehzahlfeinregler 129/R 19 in Mittenstellung bringen. Mit den auf der Motorelektronik 152 befindlichen Reglern R 8 sowie R 9 Nenndrehzahlen einstellen. Mit dem Regler R 6 wird die Nenndrehzahl 33 1/3 U/min, mit dem Regler R 9 die Nenndrehzahl 45 U/min, eingestellt. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

Umstellung auf Nenndrehzahl 78 U/min.

Das Gerät kann anstatt auf die Nenndrehzahl 45 U/min auf 78 U/min eingestellt werden.

Hierzu mit dem Drehknopf 7 den Drehzahlfeinregler 129/R 19 in Mittenstellung bringen. Mit dem auf der Motorelektronik 152 befindlichen Regler 8 9 die Nenndrehzahl 78 U/min einstellen. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.


Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen (33 1/3 U/min und 45 U/min) kann mit der Stroboskop-Einrichtung während des Spieles kontrolliert werden.

Dreht sich der Plattenteller 4 exakt mit 33 1/3 U/min, bleibt die Strichmarkierung des Stroboskops scheinbar stehen. Läuft die Markierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer, als es der jeweiligen Nenndrehzahl entspricht. Die Einstellung erfolgt für die Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min mit dem Drehknopf "pitch" 7. Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei

Nach Entfernen der Zylinderschrauben 160 kann, nach Abnehmen des Stroboskopdeckels die Glimmlampe 157 ausgewechselt werden.


Es kann vorkommen, daß sich die Stroboskopmarkierungen geringfügig zu bewegen scheinen, obwohl die exakte Drehzahl-Einstellung mit stehender Stroboskopmarkierung nicht verändert wurde. Der scheinbare Widerspruch erklärt sich daraus, daß der elektronische Zentralantriebsmotor völlig unabhängig von der Netzfrequenz arbeitet, während für die Drehzahlmessung mit dem Leuchtstroboskop die nur relativ genaue Netzfrequenz des Wechselstroms benutzt wird. Die ständig feststellbaren Schwankungen der Netzfrequenz um ± 0,2 % – nach Angabe der EVU (Elektrizitätsversorgungsunternehmen) sind kurzfristige Frequenzschwankungen bis zu 1 % möglich – wirken sich ausschließlich auf die Stroboskopanzeige aus und können ein "Wandern" der Strichmarkierungen auslösen, obwohl die Plattenteller-Drehzahl nach wie vor konstant und absolut genau ist.



Tonhöhenabstimmung

Jede der Nenndrehzahlen 33 1/3 und 45 U/min (78 U/min) kann mit der Tonhöhenabstimmung im Bereich von ca. 10 % variiert werden. Durch Betätigen des Drehknopfes 7 wird der in einem Spannungsteiler liegende Drehzahlfeinregler 129/R 19 verstellt. Dadurch wird am Differenz-Verstärker das Potential der Steuerspannung bzw. die Motordrehzahl entsprechend verändert.

Fig. 7



Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungsstelfe Metall-Tonarm ist kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabel über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt

Lagerreibung vertikal 0,07 mN (0,007 p) Lagerreibung horizontal 0,15 mN (0,015 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes 49, die nachfolgenden Feinbalance durch Drehen des Rändelringes am Gewicht.

Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus **60** befestigten Spiralfeder erzeugt. Der Drehknopf **54** ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0-30 mN (0-3) p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet. Ein Teilstrich entspricht im Bereich von 2-15 mN (0,2-1,5), 1 mN (0,1), im Bereich von 15-30 mN (1,5-3), 2,5 mN (0,25).




Fig. 9





Fig. 10



Austausch des Tonarmes oder des Federhauses

- Gerät in Reparaturbock befestigen. Drehknopf 54 in Nullstellung bringen. Tonarm 40 verriegeln. Gewicht 41 entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 140 abnehmen. Tonarmleitungen am Kurzschließer 137 ablöten, Gerät in Normallage bringen.
- Linsensenkschraube 55 entfernen, Drehknopf 54 und Scheibe 53 abnehmen.
- Kontermutter 50 und Gewindestift 51 lösen. Tonarm 48 kpl. mit Lager 57 aus dem Lagerrahmen 52 ziehen. Nun kann der Tonarm 48 oder das Federhaus 58 ausgetauscht werden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Drehknopf 54 in Null-Stellung bringen. Tonarm 48 verriegeln. Senkschraube 47 lösen und Gewicht 49 entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 140 entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer 137 ablöten.
- Sicherungsscheibe 184 entfernen, Haupthebel 183 und Lagerbock 182 abnehmen, Sicherungsscheibe 144 entfernen, Stellschiene 141 und Drehlager 143 abheben und zum Motor 149 schwenken.
- Zugfeder 209 aushängen, Sicherungsscheibe 212 lösen und Skatinghebel 211 entfernen.
- Sicherungsscheibe 211 und Gleitscheibe 171 entfernen. Abstellschiene 161 vom Segment 208 nehmen.
- Sechskantmuttern 170 entfernen. Senkschraube 174 entfernen, Tonarm 48 festhalten. Gegenlager 173 und Segment 208 abnehmen.
- 7. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren, jedoch darauf achten, daß der Gewindestift **33** richtig im Kugellager sitzt.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift 33, des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift 51 eingestellt.

Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers

Soll ein Tonabnehmer nach 1/2-Zoll-Befestigungsstandard eingebaut werden so ist hierzu der Umrüstsatz 42 Art.-Nr. 261 865 erforderlich. Der Einbau erfolgt zweckmäßigerweise wie in Fig. 10 dangestellt.

Ferner ist die Zierkappe vom Gewicht **41** abzunehmen, und durch das im Umrüstsatz **42** befindliche Zusatzgewicht zu ersetzen.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen des Rändelringes 68 vorgenommen. Je nach Einstellung lenkt die asymmetrische Kurvenscheibe den Skatinghebel 216 aus dem Tonarmdrehpunkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder 208 auf das Segment 207 und damit auf den Tonarm 48 übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 μm (sphärisch) und 5/6

18/22 μm (elliptisch).

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange 190 nach vorne (▼) dreht sich die Hubkurve 192. Die anliegende Stellschiene 141 überträgt die Hubbewegung auf den Heberbolzen 206, der den Tonarm 48 anhebt. Der Tonarm kann somit an jeder beliebigen Stelle, außerhalb des Abstellbereiches, von der Schallplatte abgehoben bzw. auf diese abgesenkt werden.

Durch Auslösen der Griffstange 190 nach hinten (X) wird die Stellschiene 141 wieder frei. Durch die Einwirkung der Druckfeder 205 wird der Heberbolzen 206 in seine Normal-Stellung zurückgeführt und der Tonarm abgesenkt. Das im Liftrohr vorhandene Siliconöl verzögert die Absenkbewegung.

Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte 207 empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät in Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln, Gerät in Kopflage bringen.
- Sicherungsscheibe 184 entfernen. Haupthebel 183 und Lagerbock 182 abnehmen.
- Sicherungsschraube 144 entfernen. Stellschiene 141 und Drehiager 143 abheben und zum Motor 149 schwenken.
- Die beiden Zylinderschrauben 204 entfernen, Liftplatte kpl. 207 abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube 45 variren. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll 5-7 mm betragen.

Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades 16 vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel 183 und der Heberbolzen 206, für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel 183 mit dem Segment 208.

Die Tonarm-Aufsetzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments 208 an die Stellschiene 141 bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene 141, die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel 183 angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene 141 wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad, Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern F und Kurzschlußleisten L ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeigneten Pflegemittel einsprühen.

Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14





Fig. 15



Startvorgang

Das Betätigen des Schalthebels **66** in Stellung "start" hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge:

- a) Der Einschalthebel 219 dreht den auf den Rillenbolzen gelagerten Umschalthebel 180. Gleichzeitig wird durch den Schaltarm 41 der Netzschalter 116 betätigt und damit der Motor 149 und Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Das Betätigen des Schalthebels 68 gibt auch den Startschieber 38 frei, der mittels der Zugfeder 36 in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der auf dem Kurvenrad 156 befindliche Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Antriebsteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Manueller Start

Die mit dem Schaltarm 41 verbundene Klinke 215 rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand, an der in der Platine montierten Vierkantplatte 216 ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung.

Durch den Schaltarm wird der Netzschalter 116 betätigt und damit der Motor 149 und Plattenteller 4 in Drehung versetzt. Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes 208 die Rastung der Klinke 215 so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr.

Dauerspiel

Dauerspiel wird durch Betätigen des Drehknopfes 62 auf " ∞ " eingeschaltet. Der Drehknopf 62 dreht den Schaltwinkel 185. Die Schaltstange 189 hält den Umschalthebel 180 in Startstellung

Nach dem Abspielen der Schallplatte wird der Tonarm zurückgeführt und wieder am Rande der Schallplatte aufgesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Schalthebel 68 in Stellung "stop" oder der Drehknopf 62 in Stellung "1" gebracht wird.

Justagepunkt

Netzstecker ziehen. Plattenteller 4 abnehmen. Drehknopf 62 in Position " ∞ " bringen. Kurvanrad in Mittenstellung drehen. Der Umschalthebel 180 lenkt den Umlenkhebel U um. Dabei muß die Umlenkhebelspitze mindestens bis in die Kurvenbahnmitte gebracht werden. Einstellung durch Biegen der Schaltstange 189 vornehmen.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Startschieber 38 frei, der mittels der Zugfeder 34 in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattentellerritzel PR gebracht und damit das Kurvenrad 16 angetrieben.

Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Stoppschaltung sind durch die Stellung des Umlenkhebels **U** bedingt. Der Umlenkhebel **U** wird nach jedem Startvorgang vom Haupthebel **183** in Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Die Abstellschiene 161 wird proportional der Bewegung des Segments 208 beim Abspielvorgang mitgeführt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer **M** des Plattentellers **4** und den Abstellhebel **A** ausgelöst. Der Abstellhebel **A** wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene **161** an den Mitnehmer herangeführt (Fig. 15 a). Der Mitnehmer **M** erfaßt den Abstellhebel **A**. Das Kurvenrad **16** wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 15 b). Der Haupthebel **183** führt den Tonarm zurück und bewirkt, das sich der Tonarm auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades in die 0-Stellung kann die Rolle 42 des Schaltarmes 41 in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen und den Netzschalter 116 betätigen.

Justagepunkte.

Tonarmaufsetzpunkt

Mit dem Exzenterbolzen 176 kann der Aufsetzpunkt des Tonarmes verändert werden. Wenn die Abtastnadel zu weit innen oder außen auf der Schallplatte aufsetzt, drehen Sie den Exzenterbolzen 176 entsprechend nach rechts oder links.

Abstellpunkt

Mit dem auf dem Segment **208** befindlichen Exzenter **E** kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten $\dot{\phi}$ 116 – 122 mm) verändert werden.

Tonarmabhebehöhe

- a) Netzstecker ziehen. Tonarm 48 zum Plattentellerrand führen. Die Unterkante vom Systemgehäuse soll parallel zur Oberkante des Plattentellerbelages stehen. Justierung durch Drehen der Stellhülse 202.
- b) Starttaste betätigen und Plattenteller 4 in Laufrichtung drehen bis der Tonarm 48 seine höchste Position erreicht. Nun soll der Tonarm ein Höhenspiel von ca. 1 – 2 mm (an der Tonarmstütze gemessen) aufweisen. Erforderlichenfalls Stellhülse 202 geringfügig drehen.

Netzschalter

Tonarm 48 einschwenken. Schieber 117 des Netzschalters 116 soll ein Spiel von 0.2-0.5 mm aufweisen. Justierung durch Biegen des Schalterhebels 41 vornehmen.

Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange 190 nicht bzw. zu schnell auf die Schallplatte auf.

Vertikale Tonarmbewegung ist gehemmt

Ursache

Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.

 a) Heberbolzen 205 klemmt im Führungsrohr

Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18



Beseitigung

Liftplatte 207 ausbauen, Steuerpimpel 200 abnehmen, Sicherungsscheibe 201 entfernen, Stellhülse 212 abschrauben, Sicherungsscheibe 203 entfernen, Heberbolzen 206 und Druckfeder 205 herausnehmen, Liftrohr und Heberbolzen reinigen, Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen.

siehe oben, jedoch erforderlichenfalls Heberbolzen 206 austauschen.

Defekt	Ursache	Beseitigung
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung	Nenndrehzahl dejustiert	Nenndrehzahlen wie auf Seite 7 beschrieben, neu einstellen.
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an	Netzsicherung 110 defekt	Netzsicherung 110 durch neues Exemplar ersetzen.
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	Tonarmaufsetzpunkt falsch eingestellt.	Mit dem Exzenterbolzen 176 kann der Tonarmaufsetzpunkt justiert werden.
Motor schaltet beim Auf- setzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab.	Entstörkondensator 123 im Netzschalter ist defekt (Kurzschluß)	Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar ersetzen.
Akustische Rückkopplung	 a) Chassisteile (z,B, auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrett- ausschnitt 	 a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten.
	b) Anschlußleitungen	b) Kabel lockern bzw. verlängern.

sind zu straff gespannt.

Ersatzteile

os.	ArtNr.	Stck	Bezei	chnung	Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnur	19
1	220 213	1	Zentrierstück		51	234 634	1	Gewindestift	
2	214 056	1	Scheibe		52	263 329	1	Lagerrahmen kpl.	
3	263 254	1	Plattentellerbelag		53	261 798		Scheibe gew.	5.2/10
4	263 256	1	Plattenteller kpl.		54	248 989		Drehknopf	0,2,11
5	238 034	1	Schalter		55	249 097	1	Linsensenkschraube	M 2.5 x 13
6	260 335	1	Drehknopf		56	236 069		Zylinderschraube	M 2,5 x 4
7	260 336	1	Drehknopf		57	263 330		Lager kpl.	NI Z,U A
8	242 191	3	Gewindestift	M3x3	58	263 330	1	Federhaus kpl.	
9	263 257	1	Drehzahlabdeckung		59	248 979		Heberplatte	
10	200 444	8	Federscheibe		60	210 597		Scheibe	3,2/8/0,
11	239 414	3	Transportsicherung k	ol.	61	262 294		Sechskantblechschraube	
12	262 634	1	Scheibe	8,2/15/0,6	62	260 334		Drehknopf	D Z,5 X U,
13	210 147	1	Sicherungsscheibe	4	63			Abdeckung hinten kpl,	
14	242 192	1	Plattentellerkonus		64			Schalthebel	
15	242 191	3	Gewindestift	M3 x 3	65	260 328		Stroboskopprisma	
16	246 035	1	Kurvenrad kpl.		66		1	Abdeckung vorne kpl.	
17	232 972	3	Federaufhängung kpl		67	263 334		Stütze kpl.	
	237 228	1	Federaufhängung kpl.		68	260 320		Kurvenscheibe	
18	230 529	9	Gewindestück	110101111001101101	69				
19	230 521	3	Druckfeder		70			Scheibe gew, Scheibe	4,2/8/
10	236 712	1		Tonarmseite vorne)	71	210 146			
20	200 723	4	Dämpfungsgummi	(Gridi Madric Vollid)	72			Sicherungsscheibe	3,
21	200 723	4	Topf		12	200 444	4	Federscheibe	
24	234 582	1	Zugfeder				-		
25	263 259	1	Tonarmkopf kpl.		101	210 517	2	Zylinderschraube	M 4 x 1
26	261 929	1	Kontaktolatte kpl.		102	20.00	-	Scheibe	4.2/14/
31	262 186	1	Umrüstsatz 1/2 Zoll g	r Platine	103			Buchse	7,21171
32	249 383	1	Kontermutter	II. I Justina	104	- 1		Durchführungstülle	
Q.E.	262 695	1	Kontermutter	(neue Ausführung)	105			Zylinderschraube	AM 3 x
33	234 651	1	Gewindestift	(fiede Adardin dilg)	106		1.14	Kabeldruchführung m. Zu	
34	263 260	1	Rahmen kol.		107			Durchführungstülle	gentioaturig
35	242 677	1	Zylinderschraube	M4 x 8	108			Isolierplatte	
36	233 710	1	Zugfeder	1014 20	109	44 140 140 140		Netzplatte kpl.	
37	210 146	1	Sicherungsscheibe		110			Schmelzeinsatz	T 0.063
38	242 786	1	Startschieber						
39	210 361	1	Sechskantmutter	М 3	C 53		-	Keramik	22 nF/63
40	242 768	1	Ansatzbuchse	141.0	C 54			Keramik	22 nF/63
41	242 765	1	Schaltarm kpl.		C 55	227 880	1	Elyt	1000 µF/40
42	242 785	1	Rolle		D 52	227 344	4		1 N 400
43	200 650	1	Gummitülle		D 53				1 N 400
44	263 261	1	Einbauplatte		D 54				1 N 400
45	242 770	1	Stellschraube		D 55				1 N 400
45	260 428	1			-				111 400
		1	Spannschraube		111			Netztrafo kpl.	
48	264 020	1	Tonarm kpl.		112	210 283	2	Linsenblechschraube	
49	263 263	1	Gewicht kpl.	10006 (140)					
	263 328	1	Gewicht kpl.	(Ausf. UAP)	116	242 581	1	Netzschalter kpl.	
50	246 884	1	Kontermutter		110	272 30 1		, to the boil mit to it in part.	

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
					205	234 798	1	Druckfeder
117	236 335	1	Schieber		205		1	Heberbolzen
118	200 444	1	Federscheibe			,	1	
119	233 012	1	Schalterplatte kpl.		207			Liftplatte kpl.
120	219 200	1	Schnappfeder		208		1	Segment
					209		1	Zugfeder
121	239 732	1	Zugfeder		210		1	Einstellscheibe
122	230 148	1	Schaltwinkel	45 5 (250)	211		1	Sicherungsscheibe gew.
123	241 883	1	Kondensator	10 nF/250 V	212	244 331	1	Skatinghebel kpl.
	242 822	1	HF-Drossel	47 mH	213	210 146	8	Sicherungsscheibe 3,2
124	242 102	1	Deckel		215	242 764	1	Klinke
125	210 498	1	Zylinderschraube	M 3 x 28	216	239 915	1	Vierkantplatte
126	231 079	1	Kabelschellen kpl.		217		1	Zylinderschraube AM 3 x 4
128	237 782	1	Potentiometermutter		218		1	Zugfeder
129	238 073	1	Drehzahlfeinregler (R 19)		219		1	Einschalthebel
130	242 195	1	Schaltstück		220			Scheibe 3,2/8/1
131	210 587	1	Scheibe	3,2/7/1	221		2	Sechskantmutter
	210 362			M 3				
132		1	Sechskantmutter	IVI 3	230			Fünfpolstecker
133	242 187	1	Schaltglied		231		1	TA-Kabel kpl.
134	210 469	1	Zylinderschraube	AM3x3	232		1	TA-Kabel kpl. mit Cynchstecker kpl.
135	242 741	1	Schaltstange		233		3	Flachsteckhülse
136	242 790	1	Kontaktarm		234	209 425	1	Cynchstecker weiß
137	242 612	1	Kurzschließer kpl.		235	209 426	1	Cynchstecker schwarz
138	239 806	1	Masseblech		236		2	AMP-Steckhülse
139	210 486	1	Zylinderschraube	AM3x8	237		1	Netzkabel Europa kpl.
140	242 791	1	Abschirmblech		238		1	Netzkabel Amerika kpl.
141	242 769	1	Stellschiene		200		,	
142	244 834	1	Druckfeder			261 756	1	Bedienungsanleitung UAP
143	237 498	1	Drehlager			260 515	1	Bedienungsanfeitung
144	210 145			2,3	1	260 559	1	Verpackungskarton CS
144	210 145	2	Sicherungsscheibe	2,3		204 050		K I- OK 00 81-
148	210 511	3	Zylinderschraube	AM 4 × 4		261 952	1	Konsole CK 28 nußbaum
149	244 476	1	Motormechanik kpl.			261 953		Konsole CK 28 achat-schwarz
150	242 233		Haltewinkel			261 954	1	Konsole CK 28 achat-braun
151	210 511	li	Zylinderschraube	AM 4 x 4		227 986	1	Abdeckhaube CH 6
152	244 477	l i	Motorelektronik kpl.	MIVI 4 X 4	1			6 distance to between the
132	2444//	1 '	MOTORER HOME KDI.		1		-	Motorelektronik
157	260 421	1	Glimmlampe		C 1	220 766	4	Elyt 47 µF/ 25 V
158	249 022	1	Glimmplatte kpl.		C 2	224 597	1	Elyt 220 µF/ 6 V
159	263 336	1	Stroboskopgehäuse kpl.	-	C 3			Elyt 470 µF/ 35 V
160	210 469		Zylinderschraube	AM 3 x 3	C 4	1		Elyt 470 nF/ 35 V/10 %
161	242 763		Abstellschiene	7111.07.0	C 5			Keramik 10 nF/ 30 V/20 %
162	209 357	1	Kugel	φ3,2	C 6			Keramik 1 nF/ 63 V/20 %
			0	Ψ3,2				
163	232 104	1	Kugelbett	4440	~			
164	210 472		Zylinderschraube	AM3x4	C 8			Folia 0,22 μF/100 V/ 5 %
165	243 706		Kegelfeder kpl.		C 9			Keramik 20 nF/ 50 V
166	242 771	1	Drehplatte		C 10			Elyt 470 nF/ 35 V/10 %
167	210 146	8	Sicherungsscheibe	3,2	C 11	The second second	1	Elyt 10 μF/ 16 V
168	223 777	1	Steuerpimpel		C 12	242 314	1	Elyt 0,68 µF/ 35 V
170	210 362	2	Sechskantmutter		C 13	220 766	4	Elyt 47 μF/ 25 V
171	201 187		Gleitscheibe		C 14	226 459	1	Folie 0,1 µF/100 V/ 5 %
172	210 145		Sicherungsscheibe				-1	· ·
173			Gegenlager		D 1			ZPD 7,5
174	203 475		Senkschraube	M 3 × 8	D 2	223 906	1	1 N 4148
				INI D X C	R 1	224 603	3	1 MΩ/0,25 W/5 %
175			Zugfeder		R 2			10 kΩ/0,25 W/5 %
176			Exzenterbolzen		R 3			68 kΩ/0,25 W/5 %
177			Stellplatte		4			
178	210 472		Zylinderschraube	AM 3 x 4				22 kΩ/0,25 W/5 %
179			Zugfeder		R 5			1 MΩ /0,25 W/5 9
180			Umschalthebel		RE			82 kΩ/0,25 W/5 9
181	210 146	8	Sicherungsscheibe	3,2	R 7			47 kΩ
182			Lagerbock		R 8	243 616	1	Steller 10 k Ω /lin.
183			Haupthebel kpl.		R 9	243 617	1	Steller 22 kΩ/lin.
184			Sicherungsscheibe	4	R 10			24 kΩ
185			Schaltwinkel	7	R 11			110 kΩ/0,125 W/5 %
186					R 12			270 kΩ/0,25 W/5 %
			Blattfeder	2.4 /5 /0 5	R 13			15 kΩ/0,25 W/5 %
187			Scheibe	2,1/5/0,5				
188			Sechskantmutter	M 2	R 14			220 kΩ/0,25 W/5 %
189			Schaltstange		R 15			10 kΩ/0,25 W/5 %
190			Griffstange kpl.		R 16			560 Ω/0,3 W/5 %
191			Gummitülle		R 17	239 367	1	47 kΩ/0,25 W/5 %
192			Hubkurve		R 18	242 311	1	2 Ω/25 W/5 9
193			Sechskantmutter	M 2	T 1			BC 172 B
				147 2	T 2			BC 172 E
200			Steuerpimpel		T 3			
201	210 143	2	Sicherungsscheibe	1,5				BC 238 (
202	218 318	1	Stellhülse		T 4	242 306	1	NSD 102 (BD 415)
203			Sicherungsscheibe	1,5	JC 1	242 303	1	NS 4069
			Zylinderschraube	AM 3 x 4	JC 2			NS 555
204	7311 717							





Fig. 20 Explosionsdarstellung 1




Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der angegebenen Original-Schmierstoffe.






Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2



Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald